Firewing for PIC18

	SCL
	SDA
	AREF
	GND
	D13 / SCK
IOREF	D12 / MISO
RESET	D11 / MOSI
3.3V	D10 / SS
5V	D9
GND	D8
GND	
VIN	D7
	PWM D6
A0	PWM D5
A1	D4
A2	D3
A3	D2
A4	D1 / TX
A5	D0 / RX